
INDSTIL DATO/TID!

Tilslut lysnetadapteren, oplad batteripakken i mere end 24 timer, og indstil uret. (Hvis beskeden ikke forsvinder, er batteriet til uret løbet tør for strøm. Kontakt din nærmeste JVC-forhandler.)