



Tilføjelse af titler til spillelister (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Tilføj en titel til en oprettet spilleliste.


1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg videotilstand.



3 Berør for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT PLAYLIST“ og berør .



5 Vælg „SET TITLE“ og berør .



6 Vælg den ønskede spilleliste og berør .



• Berør „CHECK“ for at kontrollere indholdet af den valgte spilleliste.

7 Vælg en titel og berør .



• Berør „CHECK“ for at kontrollere titlen.

• For at slette titlen, vælg "INGEN TITEL".

- Berør efter indstillingen.
- Berør for at gå ud af skærmen.