



Oprettelse af spilleliste med titel (GZ-HM335/ GZ-HM334/GZ-HM330)

Opret en spilleliste ved at vælge en indspilningsdato og en titel fra listen.


1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg videotilstand.



3 Berør for at få vist menuen.



4 Vælg „PICTURE TITLE“ og berør .



5 Vælg en titel og berør .



• Berør „CHECK“ for at kontrollere titlen.

6 Vælg den ønskede indspilningsdato og berør .



- Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte video.
- Berør efter indstillingen.

Billedets titel
A Great Memory
Happy Anniversary
Business
Celebration
Congratulations
Graduation
Happy Birthday
Happy Father's Day
Happy Mother's Day
Holiday
Happy New Year!
Happy Valentine's Day
Our Baby
Our Family
Sight Seeing
Vacation
School Memories
Season's Greetings
Sports
Wedding

BEMÆRK:

- Afspilning af dvd'en, der er oprettet fra en spilleliste med titel, på en dvd-afspiller.
Titlen afspilles ikke, hvis du forbinder denne enhed med en dvd-brænder (ekstratilbehør).
- Se følgende afsnit for at tilføje en titel til en eksisterende spilleliste.