

FORMATER INDBYGGET HUKOMMELSE (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Sletter alle filer på den indbyggede hukommelse.


Indstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på den indbyggede hukommelse.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på den interne hukommelse og nulstiller antallet af mapper og filer til "1".

FORSIGTIG:

- Alle data på den indbyggede hukommelse bliver slettet, når de formateres.
Kopier alle filer på den indbyggede hukommelse til en pc før formatering.
- Sørg for at batteripakken er fuldt opladet eller tilsluttet lysnetadapten, da formateringsprocessen kan tage nogen tid.

Visning af punktet

- 1 Berør  for at få vist menuen.



- 2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



- 3 Vælg „FORMAT BUILT-IN MEM.“ og berør .

