


Kopiering af valgte filer

Vælg og kopiér de ønskede filer.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



2 Vælg „SELECT AND CREATE“/„SELECT AND SAVE“ og berør **OK**.



3 Vælg kopieringsmedie og berør **OK**.

4 Vælg „SELECT FROM SCENES“/„SELECT FROM IMAGES“ og berør **OK**.



5 Vælg de ønskede filer og berør **OK**.



- Et mærke kommer til syne på den valgte fil. Berør **OK** for at fjerne mærket.
- Berør „CHECK“ for at kontrollere videoen.

6 Berør „SAVE“, når du har valgt.



7 Vælg „EXECUTE“ og berør **OK**.



- Det vises, hvor mange dvd'er, der er nødvendige til kopiering af filerne. Forbered dvd'erne.

8 Vælg „YES“ eller „NO“ og berør **OK**. (kun **Ⓜ**-tilstand)



- Når „YES“ er valgt, vises videoer med lignende indspilningsdato i grupper,
- Når „NO“ er valgt, vises videoerne i henhold til indspilningsdato.

9 Vælg „EXECUTE“ og berør **OK**.



- Skift dvd'en, når "INDSÆT NÆSTE DVD" kommer til syne.
- Berør **OK** efter kopiering.

10 Luk LCD-skærmen, og tag derefter USB-kablet ud.

FORSIGTIG:

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.