

FÆRDIGGØR AUTOMATISK (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Indstiller den oprettede disk til en læsbar tilstand, der kan afspilles på en dvd-brænder.


Indstilling	Detaljer
OFF	Muliggør afspilning af optagede diske (de kan ikke afspilles på andet end denne enhed).
ON	Færdiggør de oprettede diske, så de kan afspilles på en dvd-brænder.

BEMÆRK:

- Dvd-videoer bliver automatisk færdigbehandlet med hensyn til indstillingen.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „AUTO FINALIZE“ og berør .