


VIDEOPORTVALG (GZ-HM310/GZ-HM300)

Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for video.

Indstilling	Detaljer
SLOT A	Optager videoer på SD-kortet i port A.
SLOT B	Optager videoer på SD-kortet i port B.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „VIDEO SLOT SELECTION“ og berør .

