

Oprettelse af spilleliste fra optagede videoer

En liste der er oprettet ved at vælge dine favoritvideoer blandt de optagede videoer, hedder en spilleliste.

Ved at oprette en spilleliste kan du nøjes med at afspille dine favoritvideoer i den rækkefølge, du ønsker.

Den originale videofil forbliver, hvor den er, selv når den tilføjes til en spilleliste.

- Sådan oprettes en ny spilleliste
- Sådan redigeres eller slettes en spilleliste

BEMÆRK:

- Når en video slettes eller flyttes, forsvinder filen fra spillelisten.
 - En spilleliste bliver ikke berørt, når en videofil deles.
Men hvis en af de delte filer slettes eller flyttes, fjernes originalfilen fra spillelisten.
 - Der kan maksimalt oprettes 99 spillelister.
-