



Sikkerhedskopiering af filer

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



2 Vælg „BACK UP“ og berør .



3 Vælg det medie, der skal sikkerhedskopieres, og berør .

4 Vælg den ønskede menu og berør .



Indstilling	Detaljer
 „ALL SCENES“  „ALL IMAGES“	Alle filerne i optagemediet er blevet kopieret.
 „UNSAVED SCENES“  „UNSAVED IMAGES“	Filer, der aldrig er blevet kopieret, vælges og kopieres automatisk.

5 Vælg „OK“ og berør .



- Berør  efter kopiering.
- For at annullere kopieringen, vælg „STOP“.