
Enkelte funktioner kan ikke anvendes under afspilning af en bd/dvd-sikkerhedskopi på en bd/dvd-brænder tilsluttet til denne enhed.

Følgende funktioner kan ikke bruges ved en sikkerhedskopi i bd/dvd-format.

Når der afspilles videoer

- Søg i indekset efter dato

- Blænder/fader-effekter

Når der afspilles stillbilleder

- Effekter til diasshow