


SELVUDLØSER

Brug denne, når der tages et gruppebillede.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer selvudløseren.
2SEC	Starter indspilning 2 sekunder efter der er trykket på SNAPSHOT-knappen.
10SEC	Starter indspilning 10 sekunder efter der er trykket på SNAPSHOT-knappen. Denne indstilling passer til at tage gruppebilleder.
FACE DETECTION	Genkender ansigter, når der trykkes på SNAPSHOT-knappen. Indspilningen starter 3 sekunder efter at fotografens ansigt er genkendt. (1) Ansigter genkendes  (2) Fotografens ansigt genkendes 

Visning af punktet

1 Vælg stillbillede-tilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „SELF-TIMER“ og berør .

