



LYS (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Tænd/sluk lyset.

Indstilling	Detaljer
OFF	Lyser ikke.
AUTO	Lyser automatisk op, når omgivelserne er mørke.
ON	Lyser op hele tiden.

Visning af punktet**1** Vælg stillbillede-tilstand.**2** Berør  for at få vist menuen.**3** Vælg „LIGHT“ og berør .