


Kohtauksen valinta

Yleiset, usein tapahtuvat kohtaukset voidaan tallentaa parhaiten soveltuvilla asetuksilla.


1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .





3 Valitse "SCENE SELECT" ja kosketa .



4 Valitse haluamasi kohtaus ja kosketa .



Asetus	Efekti
 NIGHT EYE	Lisää herkkyyttä ja kirkastaa kohtausta automaattisesti kun ympäristö on pimeä. Käytä tripodilla kameran värinän estämiseksi. OFF  ON 
 NIGHT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Taltioi yönäkymät luonnollisesti. OFF  ON 
 PORTRAIT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Epätarkentaa taustaa korostaakseen ihmisiä kuvassa. OFF  ON 
 SPORTS (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Taltioi nopeasti liikkuvia kohteita selkeästi jokaisessa yksittäisessä kuvassa. OFF  ON 
 SNOW (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Estää kohteen näyttämisen liian tummalta, kun tallennetaan lumimaisemia aurinkoisena päivänä. OFF  ON 
 SPOTLIGHT	Estää ihmiskohteen näyttämisen liian kirkkaalta valossa. OFF  ON 

* Kuva on ainoastaan vaikutelma.