


KASVOJEN ENSISIJAISUUS AE/AF

Tunnistaa kasvot ja säätää kirkkauden ja tarkennuksen automaattisesti.


Asetus	Tiedot
OFF	Deaktivoi toiminnon.
ON	Aktivoi toiminnon.

Kohteen näyttäminen

1 Valitse yksittäiskuvatila.



2 Avaa valikko koskettamalla .



3 Valitse "FACE PRIORITY AE/AF" ja kosketa .



TÄRKEÄÄ:

- Kun "FACE PRIORITY AE/AF" asetettu kohtaan "ON", muuttuvat seuraavat asetukset.
 Jos "SCENE SELECT" on asetettu kohtaan "SPOTLIGHT", se kytkeytyy tilaan "OFF".
 Jos "FOCUS" on asetettu kohtaan "MANUAL", se kytkeytyy tilaan "AUTO".
 Jos "FOCUS ASSIST" on asetettu, "FOCUS" kytkeytyy tilaan "AUTO".
 Jos "BACKLIGHT COMP." on asetettu kohtaan "ON", se kytkeytyy tilaan "OFF".
 Jos "METERING AREA/TYPE" on asetettu kohtaan "SPOT", se kytkeytyy tilaan "ENTIRE SCREEN".
- Kun seuraavat asetukset on tehty, "FACE PRIORITY AE/AF" kytkeytyy tilaan "OFF".
 Kun "SCENE SELECT" asetettu tilaan "SPOTLIGHT"
 Kun "FOCUS" asetettu tilaan "MANUAL"
 Kun "FOCUS ASSIST" on valittu
 Kun "BACKLIGHT COMP." asetettu tilaan "ON"
 Kun "METERING AREA/TYPE" asetettu tilaan "SPOT"

HUOMAUTUS:

- Toimintoa "FACE PRIORITY AE/AF" ei voida aktivoida, jos "SELF-TIMER" on asetettu asetukseen "FACE DETECTION".
- Kasvoja ei välttämättä tunnisteta tilasta riippuen.