

MONITORIN KIRKKAUS

Asettaa LCD-monitorin kirkkautta.


1 Avaa valikko koskettamalla .




2 Valitse "DISPLAY SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "MONITOR BRIGHTNESS" ja kosketa .



4 Säädä monitorin kirkkaus.



- Liu'uta ylös lisätäksesi kirkkautta.
- Liu'uta alas vähentääksesi kirkkautta.
- Kosketa asetuksen jälkeen .