


Manuaalinen tallennus


Voit säätää asetuksia, kuten kirkkautta, käyttämällä manuaalitilaa. Manuaalinen tallennus voidaan asettaa sekä video- että yksittäiskuvatilassa.

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.




- Esiin tulee video- tai yksittäiskuvatilán kuvake.

2 Valitse manuaalinen tallennustila.



- Tila vaihtuu automaattisen ja manuaalisen välillä joka kosketuksella.

3 Aloita tallennus.



- Pysäytä painamalla uudelleen.

HUOMAUTUS:

- Manuaaliset asetukset näytetään ainoastaan manuaalisessa tilassa.

Manuaalisen tallennuksen valikko

Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

Nimi	Kuvaus
SCENE SELECT	• Kuvausolosuhteisiin sopivat tallennukset on helppo tehdä.
FOCUS	• Käytä manuaalista tarkennusta, jos kohde ei tarkennu automaattisesti.
FOCUS ASSIST	• Säädä parempi tarkennus toimintoa käyttäen.
BRIGHTNESS ADJUST	• Yleistä näytön kirkkautta voidaan säätää. • Käytä tätä tallentaessasi pimeässä tai kirkkaassa paikassa.
SHUTTER SPEED (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	• Suljinnopeutta voidaan säätää. • Käytä tätä kuvatessasi nopeasti liikkuvaa kohdetta tai korostaaksesi kohteen liikettä.
WHITE BALANCE	• Yleistä näytön väriä voidaan säätää. • Käytä tätä kun näytön värit poikkeavat todellisista väreistä.
BACKLIGHT COMP.	• Korjaa kuvaa, kun kohde näyttää liian tummalta taustavalon vuoksi. • Käytä tätä kuvattaessa valoa vasten.
METERING AREA/TYPE	• Tietyn alueen kirkkaus voidaan asettaa vakioksi.
EFFECT	• Voit ottaa kuvia, jotka näyttävät vanhoilta valokuvilta tai musta-valkoisilta elokuvilta.
TELE MACRO	• Käytä tätä ottaaksesi lähikuvia (makro) kohteesta.