

ZOOM

Asettaa suurimman zoom-suhteen.


Asetus	Tiedot
20x/OPTICAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 20-kertaiseksi.
30x/OPTICAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 30-kertaiseksi.
60x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 60-kertaiseksi.
80x/DIGITAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 80-kertaiseksi.
200x/DIGITAL (GZ-HM330/GZ-HM310/GZ-HM300)	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 200-kertaiseksi.
900x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334)	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 900-kertaiseksi.

HUOMAUTUS:


- Kun digitaalinen zoom on käytössä, kuvasta tulee rakeista, koska sitä suurennetaan digitaalisesti.

Kohteen näyttäminen

- Valitse videotila.



- Avaa valikko koskettamalla .



- Valitse "ZOOM" ja kosketa .

