
Tallennus pysähtyy automaattisesti.

Tallennus päättyy automaattisesti, koska sitä ei voida suorittaa 12 tai useamman tunnin ajan spesifikaation mukaisesti. (Saattaa kestää aikaa jatkaa tallentamista.)

Sammuta laitteesta virta, odota hetki ja ala tallentaa jälleen. (Tämän laitteen pysähtyy automaattisesti piirien suojelemiseksi, kun lämpötila nousee liian korkeaksi.)

Aseta kaupallisesti saatava SD-kortti, ja aseta "REC MEDIA FOR VIDEO" ja "REC MEDIA FOR IMAGE" välineen asetusvalikossa arvoon "SD CARD". (Sisäänrakennetussa muistissa voi tapahtua toimintahäiriö.)