


VALO (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Kytkee valon päälle/pois päältä.


Asetus	Tiedot
OFF	Ei syty.
AUTO	Syttyy automaattisesti, kun ympäröivä alue on pimeä.
ON	Syttyy aina.

Kohteen näyttäminen

- 1** Valitse yksittäiskuvatila.



- 2** Avaa valikko koskettamalla .



- 3** Valitse "LIGHT" ja kosketa .

