


## Tallennusvälineen vaihtaminen (vain videotila)

1 Valitse videotila.



2 Valitse "CHANGE REC. MEDIA" ja kosketa **OK**.



## DVD-levyjen luominen ulkoista Blu-ray-asemaa käyttäen tai standardin kuvalaadun DVD-levyjen luominen

Asetusta "CHANGE REC. MEDIA" on muutettava "BACK-UP" -valikossa.

- Kun valitset valinnan "Blu-ray DISC", videoita voidaan tallentaa Blu-ray-levylle teräpiirtotekniikkaa käyttäen.  
(vain ulkoiset Blu-ray-asemat)
- Kun valitset valinnan "DVD(AVCHD)", videoita voidaan tallentaa DVD-levylle teräpiirtotekniikkaa käyttäen.
- Kun valitset valinnan "DVD-Video", videoita voidaan tallentaa DVD-levylle sen jälkeen, kun ne on muunnettu standardiin kuvalaatuun.

### HUOMAUTUS:

- DVD-levyjä, jotka on luotu toimintoa "DVD-Video" käyttäen, voidaan toistaa normaaleissa DVD-soittimissa.
- Kun yksittäiskuvia varmuuskopioidaan, voit valita valinnan "BD" tai "DVD". Yksittäiskuvien kuvanlaatu ei muutu.