


Kaikkien tiedostojen kopiointi

Kaikki tähän laitteeseen tallennetut tiedostot kopioidaan.
Voit myös valita ja kopioida vain tiedostot, joita ei ole ennen kopioitu.

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



2 Valitse "CREATE FROM ALL"/"SAVE ALL" ja kosketa **OK**.



3 Valitse kopiointin tallennusväline ja kosketa **OK**.

4 Valitse haluamasi valikko ja kosketa **OK**.




Asetus	Tiedot
"ALL SCENES" "ALL IMAGES"	Kaikki tallennusvälineessä olevat tiedostot kopioidaan.
"UNSAVED SCENES" "UNSAVED IMAGES"	Tiedostot, joita ei ole koskaan ennen kopioitu, valitaan ja kopioidaan automaattisesti.

5 Valitse "EXECUTE" ja kosketa **OK**.



6 Valitse "YES" tai "NO" ja kosketa **OK**. (Vain -tila)



- Kun valinta "YES" valitaan, vastaavan tallennuspäivän omaavat videot näkyvät ryhmissä.
- Kun valinta "NO" valitaan, videot näytetään niiden tallennuspäivämäärän mukaan.

7 Valitse "EXECUTE" ja kosketa **OK**.



- Kun näkyviin tulee "ASETA SEURAAVA LEVY", vaihda levy.
- Kosketa kopiointin jälkeen **OK**.

8 Sulje LCD-monitori ja irrota USB-kaapeli.

TÄRKEÄÄ:

- Älä kytke virtaa pois tai irrota USB-kaapelia ennen kuin kopiointi on suoritettu loppuun.
- Tiedostoja, jotka eivät ole hakemistonäytössä toiston aikana, ei voida kopioida.