



Ansluta via AV-konnektorn

1 Anslut till en TV.




- Tryck och håll in strömknappen  i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.



3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till denna enhet ingång med den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.

ANMÄRKNING:

- Ändra inställningarna i "VIDEOOUTGÅNG" för att passa skärmstorleken på din TV.