


Förbereda en extern USB-hårddisk

1 Anslut till en extern USB-hårddiskenhet.

- Stäng av alla enheter.




- ① Anslut nätadaptern till denna enhet.
- ② Anslut den externa USB-hårddiskens nätadapter.
- ③ Anslut den externa USB-hårddiskens medföljande USB-kabel.

- USB-kabeln, som medföljde den här enheten, kan inte användas.

2 Öppna LCD-skärmen.

- Sätt efter anslutning först på den här enheten och sätt sedan på den externa USB-hårddisken.



- "VIDEOBACKUP"/"STILLBILDSBACKUP"-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas "VIDEOBACKUP"/"STILLBILDSBACKUP"-menyn.