


## Scenval

Vanliga motiv som dyker upp ofta kan spelas in med de bästa inställningarna.

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och berör .





3 Välj "SCENVAL" och berör .



4 Välj scen och berör .



| Inställning                                                                                                                       | Effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>NATT</b>                                     | Ökar förstärkningsnivån och lyser upp scenen automatiskt när det är mörkt.<br>Använd ett trebensstativ för att förebygga kameravibrationer.<br><b>OFF</b><br> <br><b>ON</b> |
|  <b>SKYMNING</b><br>(GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) | Tagning av nattscener med naturligt utseende.<br><b>OFF</b><br> <br><b>ON</b>                                                                                               |
|  <b>PORTRÄTT</b><br>(GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) | Gör bakgrunden mer ofokuserad för att personen i bilden ska bli mer framträdande.<br><b>OFF</b><br> <br><b>ON</b>                                                         |
|  <b>SPORT</b><br>(GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)  | Frysar rörelsen i snabbvärliga motiv i varje bildruta.<br><b>OFF</b><br> <br><b>ON</b>                                                                                  |
|  <b>SNÖ</b><br>(GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)    | Förhindrar att motivet blir för mörkt vid tagning av motiv i snö en solig dag.<br><b>OFF</b><br> <br><b>ON</b>                                                          |
|  <b>SPOTLIGHT</b>                              | Förhindrar att personen i bilden blir för ljus om omgivningen är ljus.<br><b>OFF</b><br> <br><b>ON</b>                                                                  |

\* Bilden är bara en imitation.