

Manuell inställningsmeny

Inspelningsinställningar kan ändras manuellt.

ANMÄRKNING:

- De visas bara när du spelar in i manuellt läge.

Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande.
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt.
FOKUSERINGSHJÄLP	Fokuserade motiv är inramade i färg för mer exakt fokus.
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen.
SLUTARHASTIGHET	Slutarhastigheten kan ställas in.
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan.
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus.
OMRÅDE FÖR PUNKTEXP.	Gör att du kan ställa in ljusstyrka i ett specifikt område.
EFFEKT	Spelar in videor eller stillbilder med specialeffekter som sepia eller svartvitt.
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom.