


Kopierar valda spellistor (endast videoläget)

Ordna och kopiera de skapade spellistorna i den ordning du önskar.

1 Välj videoläge.



2 Välj "VÄLJ OCH SKAPA" och berör **OK**.



3 Välj mediet för kopiering och berör **OK**.

4 Välj "SKAPA MED SPELLISTA" och berör **OK**.



5 Välj önskade videor och berör **OK**.



- Berör "KONTR." för att markera den valda videon.

6 Välj var den ska infogas och berör **OK**.



- De valda videorna läggs till i spellistan till höger.
- Om du vill radera en video från spellistan berör du "→" för att markera videon och berör sedan **OK**.
- Upprepa steg 5-6 och ordna videorna i spellistan.

7 När ordningen är klar, berör du "SPARA".



- Positionerna för "←"/"→"- och "SPARA"-funktionsknapparna kan ändras beroende på markörens position.

8 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- Antalet skivor, som behövs för att kopiera filerna, visas. Förbered skivorna därefter.
- Berör "KONTR." för att kontrollera filen, som ska kopieras.

9 Berör **OK**.



10 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- När "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas, byt skiva.
- När kopieringen är klar, berör du **OK**.

11 Stäng LCD-skärmen och koppla ifrån USB-kabeln.

OBS!:

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.

ANMÄRKNING:

- En lista med spellistor visas på den skapade DVD-skivans huvudmeny.
- Skapa en spellista