

Använda en extern USB-hårddisk (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Du kan kopiera video- och stillbildsfiler till en extern USB-hårddisk från den här enheten. Du kan även spela filerna i den externa USB-hårddisken på den här enheten.

- Läs även i instruktionsboken för den externa USB-hårddisken.

Rekommenderade externa USB-hårddiskar

Seagate	FreeAgent™ Deskserie
LaCie	Design av Neil Poultonserie

- Använd en USB-kabel med mini-A (han) till mini-B (han) - anslutningsdon, när du ansluter till de ovanstående produkterna.

Använda en extern USB-hårddisk

ANMÄRKNING:

- Externa USB-hårddiskar med kapacitet på över 2 TB kan inte användas.
- Kopiering kan ta tid. (Till exempel tar det omkring 20 minuter att spara 1 timmes video i XP-läge.)
- Ljud eller video kan avbrytas under uppspelning.
- Formatera den externa USB-hårddisken, när den ansluts till den här enheten för första gången. (Alla data raderas.)
- Läs i hjälpfilen för den medföljande Everio MediaBrowser-programvaran när du använder PC:n för att hantera data i den externa USB-hårddisken direkt kopierad från den här enheten.

OBS!:

- Anslut inte någon USB-hubb mellan den här enheten och den externa USB-hårddisken.
- Koppla ifrån den externa USB-hårddisken när andra USB-apparater såsom en BD/DVD-brännare eller en annan extern USB-hårddisk.
- Undvik de följande åtgärderna under kopiering och uppspelning.
 - Att stänga av enheten eller den externa USB-hårddisken.
 - Koppla ifrån USB-kabeln.
- Filer, som raderats från den här enheten, kan inte brännas på en skiva med BD/DVD-brännare, även om de har kopierats till den externa USB-hårddisken.
- Formatera inte den externa USB-hårddisken med PC:n. Om du har gjort det, formatera igen med den här enheten. (Alla data på den externa USB-hårddisken kommer att raderas.)
- Undvik följande åtgärder med PC:n.
 - Ta bort filer eller mappar på den externa USB-hårddisken.
 - Flytta filer eller mappar på den externa USB-hårddisken.
 - Ändra namn på filer eller mappar på den externa USB-hårddisken.
 Dessa åtgärder gör data omöjlig att spela upp på den här enheten.
- Om du använder PC:n till att redigera data på den externa USB-hårddisken, kopiera datan till PC:n före redigering. Redigering av datan på den externa USB-hårddisken direkt från PC:n gör datan omöjlig att spela upp på den här enheten.