


INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.

Inställning	Detaljer
INBYGGT MINNE	Spelar in videor till enhetens inbyggda minne.
SD-KORT	Spelar in videor på SD-kortet.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.



- 2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" och berör .

