
INSPELNING AVBRUTEN

Sätt "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" på "SD" och spela sedan in på ett SD-kort.
Stäng av enheten och sätt på den igen.
Skydda enheten från vibration och chock.