

Söka datum

Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum.


- Innehållet som har lagrats med målinställningarna i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO", "INSP.MEDIA FÖR BILD", "VAL AV VIDEOUTTAG" eller "VAL AV BILDUTTAG" söks igenom.
- Stillbilder kan endast sökas med "SÖKDATUM".

1 Visa sökfunktionen.

- Du kan också visa sökmenyn genom att välja "SÖK" på uppspelningsmenyn. Sök efter stillbilder genom att välja "SÖK DATUM" på menyn.
- Sökning kan göras i både video- och stillbildsläget.
* Bilden visar videoläget.

2 Välj "SÖK DATUM" och berör .

3 Välj inspelningsdatum och berör .



- Första veckodagen i kalendern skiftar mellan söndag och måndag för varje tryck på -knappen.

4 Välj önskad video eller stillbild och berör  för att starta uppspelningen.

- Du kan välja videor i videoläget och stillbilder i stillbildsläget.
- Endast videos som har spelats in på det valda datumet visas.

Radera filer med ett valt datum: _____

Välj "TA BORT" på uppspelningsmenyn för att ta bort filer som du inte vill ha kvar.