

Spela in videor på skivor

Kopiera filerna som har organiserats med användarlistan på DVD-skivor.

GZ-HM310/GZ-HM300

Med den applikationsmjukvara som medföljer kan man endast skapa AVCHD-skivor.


För information om hur man skapar DVD-videoskivor se "Dubba filer till en DVD-spelare eller videobandspelare" (Sid. 0) .

Med hjälp av den applikationsmjukvara som finns tillgänglig som tillval kan man skapa DVD-videoskivor och BD-skivor på datorn.


Ladda ner tillvalsmjukvaran här

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/


- 1 Sätt in en ny skiva i datorns skrivbara DVD-enhet.
- 2 Välj önskad användarlista.



- 3 Välj skivtyp (endast GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330).




- 4 Välj metod för filval.



- Om du väljer "Välj alla filer som visas" kopieras endast visade videor till skivan.
Fortsätt till steg 6.
- Om du väljer "Välj filer separat" ska du fortsätta till steg 5.

- 5 Välj filerna som ska kopieras till skivan i ordning (när "Välj filer separat" har valts).



- 6 Ställ in huvudmenyn på skivan.



- Ställ in titel och menybakgrund.


- 7 Kopieringen till skivan startas.



- När kopieringen är klar klicka på "OK".

ANMÄRKNING:

- Följande typer av skivor kan användas med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD (endast GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- Everio MediaBrowser stöder tre skivformat:
AVCHD
DVD-Video (endast GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
BD (endast GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- När videos inspelade i UXP-inspelningsläge kopieras för att skapa en AVCHD-skiva, måste videofilmerna konverteras till XP-inspelningsläge innan de kopieras. Därför kan det ta längre tid än att kopiera videos som spelats in i andra lägen.
- Använd Everio MediaBrowser-spelare för att spela upp skivan. Läs i hjälpfilen för den medföljande Everio MediaBrowser-programvaran för att hantera den.
- Om du vill se hjälpfilen till Everio MediaBrowser väljer du "Hjälp" i menyraden på Everio MediaBrowser eller trycker på F1 på tangentbordet.



- Om du får problem med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser, ber vi dig kontakta "Pixelas användarsupportcenter".