


Tagning av närbilder

Du kan ta närbilder av ett motiv med telemakrofunktionen.



* Bilden är bara en imitation.

1 Berör för att komma till menyn.



2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och berör .



3 Välj "TELE-MAKRO" och berör .



4 Välj "PÅ" och berör .



Inställning	Detaljer
AV	Aktiverar närbilder från upp till 1 m med telefoto (T). Aktiverar närbilder från upp till 5 cm med vidvinkel (W).
PÅ	Aktiverar närbilder från upp till 60 cm med telefoto (T). (GZ-HM310/GZ-HM300) Aktiverar närbilder från upp till 50 cm med telefoto (T). (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Aktiverar närbilder från upp till 5 cm med vidvinkel (W).

Varning

- När du inte tar närbilder, så sätt "TELE-MAKRO" på AV. Annars kan bilden bli suddig.