


Formatera den externa USB-hårddisken

1 Välj video- eller stillbildsläge.



2 Välj "FORMATERA" och berör .



3 Välj "JA" och berör .



- Efter formatering, berör .