

Skapa en skiva med en BD/DVD-brännare (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Du kan kopiera de inspelade filerna till skivor med en extra BD/DVD-brännare.

Kompatibla BD/DVD-brännare

Produktnamn	Beskrivning
DVD-brännare • CU-VD3	• Låter bilderna inspelade på den här enheten kopieras till en DVD utan att använda en PC.
DVD-brännare • CU-VD50	• Skapar DVD-skivor och fungerar som en extern DVD-enhet när den är ansluten till en PC. Dessutom kan skapade DVD-skivor spelas upp genom att ansluta CU-VD50-enheten till en TV.
BD-brännare • LG modell nr BE06LU10	• Låter bilderna inspelade på den här enheten kopieras till en BD utan att använda en PC.

Skapa en skiva med en BD/DVD-brännare

■ Förbereda en BD/DVD-brännare

■ Kopiera till BD/DVD

■ Andra åtgärder

ANMÄRKNING:

- Den inspelningsbara tiden på BD/DVD:n varierar beroende på inspelningssättet.