



Skapa en spellista med titel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Skapa en spellista enkelt genom att välja ett inspelningsdatum och en titel från spellistan.

1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj videoläge.



3 Berör för att komma till menyn.



4 Välj "BILDTITEL" och berör .



5 Välj en titel och tryck på .



• Berör "KONTR." för att markera titeln.

6 Välj önskat inspelningsdatum och berör .



- Berör "KONTR." för att markera den valda videon.
- Efter inställning, berör .

Bildtitel
Ett underbart minne
Ha en trevlig årsdag
Affärer
Firande
Lyckönskningar
Examen
Grattis på födelsedagen
Grattis på farsdag
Grattis på morsdag
Helgdag
Gott nytt år
Alla hjärtans dag - hälsning
Vår baby
Vår familj
Sightseeing
Semester
Skolminnen
Jul- och nyårshälsningar
Sport
Bröllop

ANMÄRKNING:

- Spela upp DVD-skivan, skapad från en spellista med titel, på en DVD-spelare.
Titeln spelas inte upp, om du ansluter den här enheten till en DVD-brännare (tillval).
- För att lägga till en titel till en spellista, som redan är skapad, läs i det följande.