
KVANTITETSGRÄNS FÖR SCEN ÖVERSKREDS

(1) Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet.

(Säkerhetskopiera dina filer.)

(2) Välj "FILNR + HANTERINGSNR" för "FORMATERA INB. MINNE"

eller "FORMATERA SD-KORT" på mediainställningsmenyn. (Alla data i det inbyggda minnet eller på SD-kortet raderas.)