

AUTOAVSLUTNING (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Ställer in den skapade skivan i ett läsbart tillstånd, som kan spelas upp på en DVD-brännare.


Inställning	Detaljer
AV	Gör skapade skivor inspelningsbara (inte spelbara på andra apparater än den här enheten).
PÅ	Färdigställer de skapade skivorna, så att de kan spelas upp på en DVD-brännare.

ANMÄRKNING:

- DVD-Video-skivor avslutas automatiskt beroende på inställningen.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.



- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "AUTOAVSLUTNING" och berör .