

ZOOM

Ställer in max zoomomfång.


Inställning	Detaljer
20X/OPTISK (GZ-HM310/GZ-HM300)	Aktiverar zoomning upp till 20x.
30X/OPTISK (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Aktiverar zoomning upp till 30x.
60X/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Aktiverar zoomning upp till 60x.
80x/DIGITAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Aktiverar zoomning upp till 80x.
200x/DIGITAL (GZ-HM330/GZ-HM310/GZ-HM300)	Aktiverar zoomning upp till 200x.
900x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334)	Aktiverar zoomning upp till 900x.

ANMÄRKNING:


- Vid användning av digital zoom blir bilden grynig eftersom den förstoras digitalt.

Visa motivet

- Välj videoläge.



- Berör  för att komma till menyn.



- Välj "ZOOM" och berör .

