


Radera mappar i den externa USB-hårddisken

1 Välj video- eller stillbildsläge.



2 Välj "TA BORT" och berör .



3 Välj önskad mapp och berör .



4 Välj "TA BORT" och berör .

- När raderingen är klar, berör du .