

Vid anslutning till HDMI-minikabeln kommer bilden eller ljudet inte fram korrekt på TV:n.

Bilden eller ljudet kanske inte kommer fram korrekt på TV:n beroende på den anslutna TV:n. Utför i så fall följande åtgärder. (1) Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen. (2) Stäng av och sätt på enheten igen.