



Flytta alla filer

Flyttar alla videor och stillbilder till ett annat media.
Filer som flyttas raderas från sitt ursprungliga media.
Filer med en skyddssymbol raderas inte från sitt ursprungliga media.

1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj video- eller stillbildsläge.



3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "FLYTTA" och berör .



6 Välj flyttningsriktning och berör .

- Flyttningsriktningen varierar beroende på modell.

7 Välj "FLYTTA ALLA" och berör .



8 Välj "JA" och berör .



- Filflyttningen startas.
- När flyttningen är klar, berör du .