


## Kopiera alla filer

Alla filer, inspelade på den här enheten, kopieras.  
Du kan även välja och kopiera endast de filer, som aldrig har kopierats.

1 Välj video- eller stillbildsläge.



2 Välj "SKAPA FRÅN ALLT"/"SPARA ALLA" och berör **OK**.



3 Välj mediet för kopiering och berör **OK**.

4 Välj önskad meny och berör **OK**.



| Inställning                              | Detaljer                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| "ALLA SCENER"<br>"ALLA BILDER"           | Alla filer i inspelningsmediet är kopierade.                     |
| "OSPARADE SCENER"<br>"EJ SPARADE BILDER" | Filer, som aldrig har kopierats, väljs och kopieras automatiskt. |

5 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



6 Välj "JA" eller "NEJ" och berör **OK**. (endast -läge)



- När "JA" valts, visas videos, som har näraliggande inspelningsdatum, i grupper.
- När "NEJ" valts, visas videos efter inspelningsdatum.

7 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- När "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas, byt skiva.
- När kopieringen är klar, berör du **OK**.

8 Stäng LCD-skärmen och koppla ifrån USB-kabeln.

### OBS!:

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.