


## Przygotowanie zewnętrznego napędu dysku twardego USB

### 1 Połącz z zewnętrznym napędem dysku twardego USB.

- Wyłącz wszystkie urządzenia.




- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
- ② Podłącz zasilacz do zewnętrznego napędu dysku twardego USB.
- ③ Podłącz kabel USB dostarczony wraz z zewnętrznym napędem dysku twardego USB.

- Nie można używać kabla USB dołączonego do tego urządzenia.

### 2 Otwórz monitor LCD.

- Po podłączeniu najpierw włącz to urządzenie, następnie włącz zewnętrzny napęd dysku twardego USB.



- Pojawi się menu „KOPIA ZAPASOWA WIDEO”/„KOPIA ZAPAS. ZDJĘCIA”.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu „KOPIA ZAPASOWA WIDEO”/„KOPIA ZAPAS. ZDJĘCIA”.