

## Szybkie sprawdzanie zawartości filmów

Możesz odtworzyć skrót nagranych filmów (Odtwarzanie skrótu). Jest to przydatne podczas szybkiego sprawdzania zawartości filmów.

## Przyciski obsługi dla odtwarzania skrótu



Ekran	Opis
▶ /	Odtwórz/Wstrzymaj
■	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
▶ NORM	Powraca do normalnego trybu odtwarzania.
▶▶	Przechodzi do następnego filmu
◀◀	Powraca do początku ujęcia
▶▶	Wyszukiwanie do przodu
◀◀	Wyszukiwanie do tyłu
▶▶	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do przodu
◀◀	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu