

Korzystanie z suwaka

Aby zapewnić płynne działanie, przesuwaj palcem wzdłuż suwaka.

Gdy suwak jest naciskany, automatycznie przesuwa się kursor.

Stopniowe przesuwanie kursora jest możliwe poprzez dotknięcie suwaka.

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, w animacji dotyczącej Szczegółowa instrukcja obsługi dla użytkownika.

UWAGA:

- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.
 - Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.
-