

AUTOFINALIZOWANIE (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Ustawia utworzone płyty stan odczytu, dzięki czemu można je odtwarzać na nagrywarce DVD.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Umożliwia nagrywanie na utworzonych płytach (można je odtworzyć tylko w tym urządzeniu).
WŁ.	Finalizuje utworzone płyty, dzięki czemu można je odtwarzać na nagrywarce DVD.

UWAGA:

- Płyty DVD-Video są automatycznie finalizowane, zależnie od ustawienia.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij .



3 Wybierz „AUTOFINALIZOWANIE” i dotknij .