

Kopiowanie plików na kartę (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Filmy i zdjęcia można kopiować z wbudowanej pamięci lub karty SD na inny nośnik.

Skopiowanie zdjęć na karty SD pozwala na ich łatwe wydrukowanie (wywołanie) w punkcie wywoływania zdjęć.

OSTROŻNIE:

- Sprawdź, czy na docelowym nośniku znajduje się wystarczająca ilość miejsca.
-