
SPRAWDŹ OSŁONĘ OBIEKTYWU (GZ-HM310/GZ-HM300)

Pojawia się po 5 sekundach po włączeniu zasilania, jeśli przykrywka obiektywu jest założona lub gdy jest ciemno.