



ŚWIATŁO (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Włączy/wyłączy lampę.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie zapala się.
AUTO	Zapala się automatycznie kiedy otoczenie jest ciemne.
WŁ.	Świeci cały czas.

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb zdjęć.

2 Dotknij , aby wyświetlić menu.3 Wybierz „ŚWIATŁO” i dotknij .