
Nagrany obiekt jest zbyt jasny.

Wyłącz kompensację oświetlenia tylnego, jeśli jest używana.

Ustaw „OŚW. PUNKT” w „WYBÓR SCENY”, w menu ustawień w trybie ręcznym.

Ustaw „REGULACJA JASNOŚCI” w menu ustawień w trybie ręcznym na stronę "-".